

IB-160-G10000-00 说明书/G1000/保加利亚文
材质：80g书写纸
工艺：单黑印刷
页数：5页10面，对折，中间打钉

Наръчник Редакция V1.0, July 2022
IB-160-G10000-00

За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт:
www.edifier.com

@Edifierglobal

@Edifier_Global

@Edifier_Global

FCC ID: Z9G-EDF141
IC: 10004A-EDF141

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонконг)

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА
С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.
Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.

Български

HECATE *G1000*

Гейминг говорители

Ръководство за употреба

Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно ръководството. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Поставете правилно устройството, като следвайте инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
- Препоръчва се продуктът да се транспортира и съхранява в среда с температура 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущване на жак и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ щепсел, изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опълномощен сервизен работник.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
- Продуктът трябва да се използва на надморска височина по-малко от 2000 м.

1
Български

Важни инструкции за безопасност

⚠

Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.

♻️

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домашни отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

За безжичен продукт:

1. Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.

2. Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозвестителна система или други автоматизирани устройства.

3. Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкъра или други медицински устройства.

2
Български

Описание на продукта и аксесоари

Ръководство за употреба

Светлинни ефекти:
Натиснете: превключвател на LED светлини за атмосфера
Натиснете и задръжте: включване/ изключване на захранването

Индикатор:
Син: Bluetooth режим
Зелен: AUX режим
Червен: USB аудио стрийминг режим

Контрол на силата на звука:
Плъзване нагоре: увеличаване на звука
Плъзване надолу: намаляване на звука

Режим на вход/звук:
Натиснете: превключвател за режим на въвеждане(USB аудио стрийминг - AUX - Bluetooth)
Натиснете и задръжте: превключвател на режима на звука(Музика - Игра)
Двойно натискане: изключете Bluetooth

Аудио щепсел AUX

Щепсел за захранване USB

Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

3
Български

Точки за свързване

Щепсел за захранване USB

4
Български

Инструкции за работа с устройството

Bluetooth®

Включете високоговорителите и натиснете, за да превключите на Bluetooth режим

- **Bluetooth връзка**
- Включете високоговорителите и натиснете бутона „Режим на вход/звук“, за да преминете в режим Bluetooth, синята светлина ще мига.
- Изберете „HECATE G1000“ в настройките на устройството, за да се свържете. Синият светодиод ще свети постоянно след свързването.

5
Български

Спецификации

Изходна мощност: R/L: 2.5W + 2.5W
Честотен обхват: R/L: 93Hz-20KHz
Аудио портове: Bluetooth, USB аудио стрийминг, AUX

Декларация за ЕС
Честотен Обхват: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Изходна Мощност: ≤13 dBm (EIRP)
Няма ограничения за употреба.

6
Български

Отстраняване на проблеми

Няма звук

- Проверете дали тонколона е за Включено „ON“.
- Опитайте се да увеличите силата на звука като използвате контрол на силата на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и правилно е избран източника на сигнал.
- Проверете дали има сигнал от аудио източника.

Проверете дали има сигнал от аудио източника

- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане от блутут, в друг режим за звуково възпроизвеждане, блутут няма да може да се сдвои или свърже. Прекъснете връзката с всяко Bluetooth устройство, като натиснете два пъти бутона „Режим на вход/звук“, след което опитайте отново.
- Ефективният обхват на предаване с блутут е 10 метра. Моля,уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата.
- Опитайте друго устройство с блутут за връзка.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите на EDIFIER генерират малко шум, докато фоновия шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио кабелите и включете силата на звука, ако на 1 метър от високоговорителя не се чува звук, тогава няма проблем с този продукт.

Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com

За запитвания относно гаранции на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държава на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция.

За САЩ и Канада: service@edifier.ca

За Южна Америка: Моля, посетете www.edifier.com (на английски) or www.edifierla.com (на испански/португалски) за местна информация за контакт.

7
Български

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

8
Български