

名	称：	G2000 (保加利亚) 说明书		东莞市漫步者科技有限公司	
材	质：	80g书纸，对折，打钉			
尺	寸：	127×127 (MM)	校	对：	
版本号及料号：		V1. 0/IB-160-G02000-00	批	准：	

IB-160-G02000-00 说明书G2000/保加利亚文

Наръчник Редакция V1.0, April 2021
IB-160-G02000-00

@hecateglobal

@hecate_global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонконг)

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА
С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.
Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е валиден.

EDIFIER®

G2000

Gaming speakers

Български

Ръководство за употреба

Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Поставете правилно устройството, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35 °C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 cm).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущане на жак и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или извърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитномощен сервизен работник.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.

Прекосването на силата на звука може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука на безопасен обхват.

Правилно извършване на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се извършва заедно с други домашни отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано извършване на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторено използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

Използвайте само количката, стойката, стивава, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

1 Български

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение за включване:

- Поставете уреда близо до електрическия контакт.
- Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване.
- Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
- За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевижни бури или когато не го използвате за продължително време.
- При нормални условия захранването може да се нагори. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
- Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.

Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолотирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.

Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.

Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входният порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

За безжичен продукт:

- Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
- Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозвещителна система или други автоматизирани устройства.
- Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 cm. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкър или други медицински устройства.

2 Български

Описание на продукта и аксесоари

Плъзгане нагоре: увеличаване на звука

Плъзгане надолу: намаляване на звука

Натискане: превключвател за режим на въвеждане

Двойно натискане: изключване на Bluetooth

Натискане и задържане: включено захранване/готовност

Натискане: превключвател на режимите на звук

Натискане и задържане: Превключвател за LED светлинни ефекти

Индикаторна светлина:
Син: Bluetooth вход Зелен: AUX Вход Червен: Вход за USB звукова карта

Вход за USB звукова карта

Вход DC (прав ток)

AUX Вход

Вход за бас

USB кабел

Аудио кабел

Захранващ адаптер

3 Български

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

Ръководство за работа с оборудването

Илюстрация за свързаност

Bluetooth връзка

- Включете високоговорителите и натиснете бутона „↻“ за превключване към Bluetooth вход, ще започне да мига синя светлина.
- Задайте на вашето мобилни телефони да търси и се свържете с „EDIFIER G2000“, след успешното свързване синята светлина ще свети постоянно.

Включете високоговорителите и натиснете, за да превключите на Bluetooth вход

4 Български

Спецификации

Изходна мощност: Д/Л: 8W + 8W
Максимална мощност: Д/Л: 16W + 16W
Честотен обхват: Д/Л: 98Hz ~ 20KHz

Информация за захранващия адаптер:
Производител: EDIFIER
Модел: ADT-20120
Вход: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A
Изход: 12V= 1.65A

Декларация за ЕС
Честотен обхват: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Изходна мощност: ≤20 dBm (EIRP)
Няма ограничения за употреба.

5 Български

Отстраняване на проблеми

Няма звук

- Проверете дали високоговорителят е ВКЛЮЧЕН.
- Опитайте се да увеличите силата на звука като ползвате главния контрол на силата на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и въ въждането върху тонколониите е настроено правилно.
- Проверете дали има сигнал от аудио източник на изхода.

Няма връзка посредством Bluetooth

- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане от Bluetooth, в друг режим за звуково възпроизвеждане, Bluetooth няма да може да се сдвои или свърже.
- Прекъснете връзката с всякакви Bluetooth устройства като натиснете и задържите натиснато, „↻“ в режим „Bluetooth“ и след това опитайте отново.
- Ефективният обхват на предаване с Bluetooth е 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата.
- Опитайте друго устройство с Bluetooth за връзка.

Не се включва G2000

- Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, ако контактът е включен.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите на EDIFIER генерират малко шум, докато фоновия шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио кабелите и включете силата на звука, ако на 1 метър от високоговорителя не се чува звук, тогава няма проблем с този продукт.

Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com
За запитвания относно гаранции на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държава на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция.
За САЩ и Канада: service@edifier.ca
За Южна Америка: Моля, посетете www.edifier.com (на английски) or www.edifierla.com (на испански/португалски)
за местна информация за контакт.

6 Български