

名 称:	R33BT (保加利亚文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材 质:	80g书纸, 页面数:6页12面, 对折打钉		
尺 寸:	127×127mm	校 对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-160-R33BT0-00	批 准:	

IB-160-R33BT0-00 说明书R33BT/保加利亚文/V1.0

保 密

Confidential

Наръчник Редакция V1.0, Април 2025
IB-160-R33BT0-00

За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт:
www.edifier.com

f

@Edifierglobal

ig

@Edifier_Global

X

@Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА
С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.
Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.

EDIFIER®

R33BT

Активна тонколона

Български

Ръководство за употреба
Model: EDF100001

Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Поставете правилно устройството, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
- Препоръчва се продуктът да се транспортира и съхранява в среда с температура 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущане на жак и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитномоощен сервизен работник.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
- Продуктът трябва да се използва на надморска височина по-малко от 2000 м.

⚠

Прекоемерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.

♻️

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

🔌

Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

1Български

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение за включване:

- Поставете уреда близо до електрически контакт.
- Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
- За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време.
- При нормални условия захранването може да се нагорещи. Моля, поддържайте добрата вентилация в зоната на използване и внимавайте.
- Табелката с името на продукта и предупредителните етикети за безопасност върху корпуса или долната част на продукта или захранващия адаптер.

⚡

Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.

⚠

Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.

🏠

Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

🔌

Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входящият порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

За безжичен продукт:

1. Безжичният продукт може да генерира късцовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
2. Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозвестителна система или други автоматизирани устройства.
3. Не използвайте продукта в близост до лейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на лейсмейкър или други медицински устройства.

2Български

Какво има в кутията

Ръководство за употреба

Аудио кабел

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

3Български

Илюстрации

1. Свързване с пасивна тонколона

2. Превключвател на захранването

3. Захранващ кабел

4. Вход AUX

5. Натиснете: намаляване на звука

Натискане и задържане: прекъсване на Bluetooth (Bluetooth вече е свързан)

6. Бутон за захранване

Натиснете: превключване между режимите

Натискане и задържане: включване/изключване

Индикатор: Син: Вход Bluetooth

Зелен: Вход AUX

7. Натиснете: Усилване на звука

8. Свързване с активна тонколона

4Български

Точки за свързване

1. Свържете източника на аудио (мобилен телефон, таблет и др.) към порта AUX на задния панел на активната тонколона с помощта на аудио кабел;

2. Натиснете бутона „⏻“, за да превключите на вход AUX зеленият индикатор ще светне;

3. Възпроизведете аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.

Забележка:

- При включване автоматично се възстановява последният използван режим на вход (при първо включване по подразбиране е Bluetooth вход).
- При продължително натискане на бутона „—“ или „+“ индикаторът мига непрекъснато; когато индикаторът престане да мига, това означава, че силата на звука е била на минимално или максимално ниво.
- Системната сила на звука може да бъде запомнена, когато тонколоната е изключена: ако нивото на звука е < 20%, може да се запамети само 20%; ако нивото на звука е между 20% и 80%, може да се запамети точната стойност; ако нивото на звука е > 80%, може да се запамети само 80%.

5Български

Вход AUX

1. Свържете източника на аудио (мобилен телефон, таблет и др.) към порта AUX на задния панел на активната тонколона с помощта на аудио кабел;

2. Натиснете бутона „⏻“, за да превключите на вход AUX зеленият индикатор ще светне;

3. Възпроизведете аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.

6Български

Вход Bluetooth

1. Натиснете бутона „⏻“, за да превключите на вход Bluetooth и синият индикатор ще мига;

2. Натиснете бутона „⏻“, за да превключите на вход Bluetooth, таблет и др.) да търси и да се свърже с „EDIFIER R33BT“;

3. След успешното съвояване синият индикатор ще свети постоянно;

4. Възпроизведете аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.

Забележка:

- Bluetooth на продукта може да се търси и да се свързва само, когато тонколоната е ВКЛЮЧЕНА и е включена на вход за Bluetooth. Когато тонколоната се превключи към други аудио входове, Bluetooth връзката ще бъде прекъсната. Когато прключите в режим за Bluetooth, тонколоната ще се опита да се свърже с последното свързано Bluetooth устройство-източник.
- ПИН кодът за връзка е: „0000“, ако е необходимо.
- За да прекъснете връзката Bluetooth, натиснете и задръжте бутона „—“ в продължение на 3 секунди.
- Ако разстоянието между тонколоната и мобилния телефон е над 10 метра, връзката Bluetooth ще бъде прекъсната; ако се възстанови до 5 минути, тонколоната автоматично ще се свърже отново с мобилния телефон. Междувременно тонколоната може да бъде търсена и свързвана с други устройства, като индикаторът мига.
- За да се насладите на пълните Bluetooth функции на този продукт, моля, уверете се, че Вашето мобилноустройство поддържа профилите A2DP и AVRCP.
- Свързаността и съвместимостта с Bluetooth могат да бъдат различни между различните устройства - източници, в зависимост от софтуерните версии на изходните устройства.

7Български

Спецификации

Иходна мощност: Дясно/Ляво: 5 W+5 W
Честотен обхват: 70 Hz-20 kHz
Аудио вход: AUX, Bluetooth

Декларация за ЕС
Честотен обхват: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Иходна мощност: ≤20 dBm (EIRP)
Няма ограничения за употреба.

8Български

Отстраняване на проблеми

Няма звук

- Проверете дали тонколона е за Включено „ON“.
- Опитайте се да увеличите силата на звука, като използвате контрола на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и правилно е избран източник на сигнал.
- Проверете дали има сигнал от аудио източника.

Няма връзка посредством Bluetooth

- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане от Bluetooth, в друг режим за звуково възпроизвеждане, Bluetooth няма да може да се сдвои или свърже. Прехвърлете връзката с всякакви Bluetooth устройства като натиснете и задръжте натиснато „—“ в режим „Bluetooth“ и след това опитайте отново.
- Ефективният обхват на предаване с Bluetooth е 10 метра. Моля,уверете се, че използваното действие е в рамките на обхвата.
- Опитайте друго устройство с Bluetooth за връзка

Не се включва R33BT

- Проверете дали сте включени към електрическата мрежа, ако контактът е включен.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите на EDIFIER генерират малко шум, докато фоновия шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио табелата и включете силата на вука, ако на 1 метър от високоговорителя не се чува звук, тогава няма проблем с този продукт.

Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com
За запитвания относно гаранции на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държавна на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция.

9Български