

60±1



E1 Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете

F&D E1 1

1. Какво има в кутията

1. Кутия за зареждане x1 2. Тапи

3. Type-C USB кабел за зареждане x1

4. Различни размери накрайници за тапи x3 чифта

5. Ръководство x1

F&D E1 2

2. Поставяне на тапите

1. изберете най-подходящите накрайници за уши
2. поставете ги на ушите си

3. Общ преглед
Чувствително управление с докосване и LED

1. Управлявайте телефонното обаждане

2. Управлявайте възпроизвеждането на музика (Не поддържа ляво и дясно едновременно докосване)

F&D E1 3

3. Контрол на звука

4. Гласов асистент
Натиснете три пъти дясната слушалка, за да активирате гласов асистент! (Забележка: тази функция може да бъде деактивирана при възпроизвеждане на музика или телефонно обаждане)

5. Включване/Изключване On/Off
Слушалките ще се включат автоматично, когато ги извадите от калъфа за зареждане.
Слушалките ще се изключат автоматично, когато ги поставите обратно в калъфа за зареждане.

F&D WARRANTY CARD

END-USER'S COPY WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
 Last Name: _____
 Address: _____
 Contact No.: _____
 Product Name: _____
 Model No.: _____
 Serial No.: _____
 Date Purchased: _____
 Invoice No.: _____
 Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

F&D WARRANTY CARD

DISTRIBUTOR'S COPY WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
 Last Name: _____
 Address: _____
 Contact No.: _____
 Product Name: _____
 Model No.: _____
 Serial No.: _____
 Date Purchased: _____
 Invoice No.: _____
 Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

F&D E1 4

6. Натиснете три пъти лявата слушалка, за да превключите нормален EQ и EQ за дълбоки баси

7. Independent buds seamless switching
Когато използвате и двете слушалки, дясната R е модулът за независими слушалки. Ако използвате само лявата L слушалка, тогава тя ще бъде независимата слушалка. Дясната слушалка е поставена в калъфа за зареждане. (Независим режим на слушалките, който превключва OSSuff, когато слушалките са свързани към смартфона)

4. Bluetooth свързване
Стъпка 1 - Уверете се, че слушалките са напълно заредени, преди да се свържете

F&D E1 5

Стъпка 2 - Когато извадите слушалките от кутията за зареждане, слушалките автоматично ще се включат и стартират R&L. Сдвояване - светодиода мига синьо. След като са сдвоени, светодиода спира да мига.

Стъпка 3 - Свързване с Bluetooth. Устройството

Изберете 'F&D T606' за да се свържете

Сдвояно устройство

Телефонът показва % ниво на звука, когато устройството е свързано със слушалките

F&D E1 6

5. Автоматично Bluetooth свързване
Стъпка 1 Извадете L&R тапите от кутията за зареждане. Те автоматично ще влязат в режим на търсене и сдвояване със запознати устройства. Уверете, че Bluetooth устройствата са готови за сдвояване.
Стъпка 2-Поставете L&R слушалки обратно в кутията за зареждане, те ще прекъснат bluetooth връзката и ще започнат да се зареждат

6. Зареждане
Type-C USB

1.5 Hrs (Charging case)

Input: DC 5V/1A

предупреждение: Не зареждайте от устройства за бързо зареждане с напрежение > 5V, ток > 1.2A което би довело до повреда.

F&D E1 7

Headphone mode	Status
On	Solid Blue LED's
Off	No Light
Timeout Standby	No Light
Bluetooth Pairing	Red and blue lights flashing fast
Connected	No Light
Battery Low	Flash one times every 4s
Earbuds Charging	Solid Red LED
Earbuds Fully Charged	No Light
Charging Box Charging	Solid White LED on
Charging Box Fully Charged	White LED off
R/L Pairing	No Light
Connected to Bluetooth Device	Light Off after paired

8. Спецификации

- Model: F&D E1
- Bluetooth Version: 5.0
- Bluetooth Profile: HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Battery Type (Earbud): Li-Ion Polymer (3.7V, 40mAh)
- Bluetooth Frequency: 2.402GHz-2.480GHz
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dynamic Driver: 9.25mm
- Dynamic Frequency Response: 20Hz-20KHz
- Battery Capacity (Charging Case): 3.7V 400mAh
- Charging Time (Charging Case): < 1.5 hrs
- Battery Life (Earbuds): About 4hrs
- Charging Time (Earbuds): < 1.5hrs
- Charging Interface: Type-C USB
- Compatibility: Smart Phone, Laptop
- Combined Playback: 19hrs

Инструкции за безопасност

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не слушайте силна музика за дълъг период от време, за да предотвратите увреждане на слуха. Не поставяйте тапите твърде дълбоко в ушите си и никога не ги ползвайте без гумените накрайници. Винаги премахвайте тапите бавно и внимателно.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги пазете продукта от деца и домашни любимци. Не използвайте продукта в среда, която изисква вашето специално внимание (в трафик).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги пазете устройството сухо и не го излагайте на високи температури, за да избегнете деформация.
- Правилно изхвърляне на този продукт
Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.
Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period, from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

- The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
- Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - Parts:..... 1 year
 - Technical service free:..... 1 year
- Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
 - Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information.
 - For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers altered or removed.
 - This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - The defect is caused by the attack of household pests, fire, lighting, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
 Add : Fenda Hi Tech Park, Zhouzhi Road, Shiyen, Baoan, Shenzhen, China
 P.C. : 518108 Http://www.fenda.com

F&D 奋达科技		时 间	20211116	订 单 号		尺寸/套装数	95*60mm (成型尺寸), 95*360 (展开尺寸)
品 牌		公司型号	E1	客户型号	E1	材质/厚度	80g书纸
版 本	A0	设计内容	说明书	料 号		盒型/页码/条码	
电 子 软 件		结 构 电 声		业 务		爆破/边压	
设计者	江火维	标 准 化		项 目 经 理 产 品 经 理		印刷/表面处理	正反面单黑印刷, 风琴折
备 注	此物料同前料号: 印刷颜色同:					工 艺 / 单 双 泊 / AB 同 版	
						公 差 / 用 量	正负公差2mm 用量1