

# **Умно въже за скачане**

Ръководство на потребителя

Модел: XM509P8BA

## EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

## UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

## Инструкции за безопасност

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

#### Предпазни мерки

- При скачане с въже винаги носете маратонки с амортизация (напр. дебелоподметкови или високи маратонки) за по-добра защита на глезените и стъпалата.
- Направете загрявка преди да започнете, за да подобрите кръвообращението и да направите сухожилията по-гъвкави, като по този начин предпазите ставите, връзките и мускулите от наранявания.
- Разтегнете се и отпуснете тялото след тренировка — особено краката — за да облекчите мускулното напрежение и болезненост.
- Скачайте с въже на трева, пластмасова площадка, под на фитнес зала или друга повърхност, която не е нито твърде твърда, нито твърде мека; скачането върху груба повърхност увеличава съпротивлението и ускорява износването на въжето.
- Скачайте с въже на открита и суха повърхност, за да избегнете подхлъзване или наранявания на другите.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Въжето за скачане съдържа малки части и не е подходящо за деца на 3 и по-малка възраст.
- Използвайте само сертифициран захранващ адаптер LPS, доставен от квалифицирани производители.

### Изваждане на батерията

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Въжето за скачане повече не може да се използва след като батерията бъде извадена.

#### Предпазни мерки

- Използвайте само батерии, одобрени от производителя. Замяната с неправилен тип батерия може да доведе до повреда в защитата, причинявайки експлозия или пожар.
- Не поставяйте батерията в среда с изключително висока температура (напр. на пряка слънчева светлина, в микровълнова печка или фурна); в противен случай тя може да експлодира или да изтече запалими течности или газове.
- Не разглобявайте, удряйте, стискайте или режете батерията; никога не докосвайте и не отваряйте батерията с остри предмети или отвертки, тъй като тези действия могат да причинят експлозия.
- Не излагайте батерията на изключително ниско налягане; в противен случай тя може да експлодира или да изтече запалими течности или газове.
- Спрете незабавно употребата на батерията, ако забележите подуване.
- Не поглъщайте батерията, за да избегнете химически изгаряния.
- Ако смятате, че батерията може да е погълната или поставена навсякъде в тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Спрете да използвате въжето за скачане, ако отделението за батерия не е затворено надеждно. Пазете го далеч от деца.

- Пазете нови и използвани батерии далеч от деца.
- Не изхвърляйте батериите като битови отпадъци. Изхвърляйте ги безопасно в съответствие с местните закони и разпоредби.

## Начин на употреба

### 1. Включване/изключване и преглед на данни от упражнението

Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 2 секунди. Когато дисплеят светне, въжето за скачане е включено успешно.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 2 секунди. Когато дисплеят изгасне, въжето за скачане е изключено успешно.

Когато Bluetooth не е свързан, устройството автоматично се изключва след 3 минути неизползване.

Когато Bluetooth е свързан, устройството автоматично се изключва след 30 минути неизползване.

Преглед на данни от упражнението: Когато въжето е в употреба, дисплеят е изключен. При спиране дисплеят автоматично се включва и показва броя на скоковете по подразбиране. Можете да натиснете бутона за захранване, за да прелиствате между брой скокове, продължителност на упражнението и изгорени калории.

Изчистване на данните: Натиснете двукратно бутона за захранване и данните на дисплея ще бъдат изчистени. След това можете да започнете нов кръг упражнения.

### 2. Свързване с приложението Mi Fitness

Този продукт работи с приложението Mi Fitness. Свържете се с приложението, за да използвате повече функции.

Сканирайте QR кода или потърсете "Mi Fitness" в магазина за приложения, за да изтеглите и инсталирате приложението.



### Отстраняване на неизправности

| Проблем                                                       | Възможни причини                                                 | Решения                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Иконата за ниво на батерията не светва по време на зареждане. | Въжето за скачане е изключено от захранването.                   | Уверете се, че кабелът за зареждане и адаптерът са включени правилно. |
|                                                               | Иконата изгасва нормално след пълно зареждане на въжето.         | Въжето за скачане може да се използва нормално.                       |
|                                                               | Проблемът продължава след изключване на горните две възможности. | Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.                     |
| Въжето за скачане не брои правилно броя на скоковете.         | Въжето е с изтощена или слаба батерия.                           | Заредете въжето преди употреба.                                       |
|                                                               | Стойката при скачане е неправилна.                               | Вижте правилната стойка за скачане с въже.                            |
|                                                               | Проблемът продължава след изключване на горните две              | Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.                     |

|                                                        |                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | възможности.                                               |                                                                               |
| Въжето не може да се свърже с телефона чрез Bluetooth. | Въжето не е включено.                                      | Уверете се, че въжето е включено.                                             |
|                                                        | Bluetooth на телефона не е активиран.                      | Уверете се, че Bluetooth на телефона е активиран.                             |
|                                                        | Плъгинът на въжето не е отворен в приложението Mi Fitness. | Отворете плъгина на въжето в Mi Fitness, след което свържете правилно въжето. |
| Въжето за скачане не се включва.                       | Въжето не е използвано дълго време.                        | Заредете въжето на всеки 3–6 месеца.                                          |
|                                                        | Нивото на батерията е твърде ниско.                        | Заредете въжето преди употреба.                                               |

## Спецификации

|                     |                        |                       |               |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Наименование        | Xiaomi Smart Jump Rope | Модел                 | XM509P8BA     |
| Размери (дръжка)    | 182,2 × 25 × 25 mm     | Нетно тегло           | прибл. 190 g  |
| Номинален вход      | 5V = 0,5A              | Работна честота       | 2402–2480 MHz |
| Безжична връзка     | Bluetooth BLE 5.0      | Макс. изходна мощност | 7,09 dBm      |
| Работна температура | 0°C до 45°C            | Работна влажност      | 10% до 80% ОВ |

\* Маркировката CE на опаковката се отнася до продукта и аксесоарите в опаковката.

Дата на производство: Виж опаковката

## ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип Xiaomi Smart Jump Rope е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration>

## Информация за ОЕЕО



Символът на задраскана кофа на колела, поставен върху продукта или неговата опаковка, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Вместо това, трябва да го предадете на определен събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от неподходящо боравене с отпадъците. За повече информация относно пунктовете за рециклиране се обърнете към местните градски власти или магазина, от който сте закупили продукта.

®Думата Bluetooth и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяка употреба на такива марки от страна на Xiaomi е с лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Zhuhai Yaming Technology Co., Ltd. (за MI.COM Inc.)

Произведено в: Китай

За допълнителна информация посетете: [go.mi.com/miui](https://go.mi.com/miui)

Ръководство за потребителя: Версия V1.2