



www.cougargaming.com

VANTAR

SCISSOR GAMING KEYBOARD

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЪЛГАРСКИ

<p>• НОЖИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ НА КЛАВИШИТЕ Специален ножичен механизъм свързва капачето на клавиша, като предлага тиха и бърза реакция при работа.</p>	<p>• КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ Клавишните комбинации с FN клавиша позволяват бърз достъп до мултимедийните функции и заключване на WIN клавиша.</p>
<p>• 8 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА Удобна смяна на ефектите на подсветката с едно докосване.</p>	<p>• ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША ЗА WINDOWS Предпазвайте се от самоизключване от играта, като заключите Windows клавиша по време на игра с лесен шорткът.</p>
<p>• АНТИ ГОСТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ НА КЛАВИШИТЕ 19 антигостинг клавиша позволяват да ги натискате едновременно и да получите правилната интерпретация.</p>	<p>• БЕЗ ДРАЙВЕРИ Plug and Play. Не е нужно да се занимавате с инсталиране или конфигуриране на каквото и да било, няма ълдейти. Само вие и играта.</p>
<p>• РАЗМЯНА НА КЛАВИШИТЕ WASD И СТРЕЛКИТЕ Комбинация с FN клавиша позволява размяната на WASD и стрелките за по-голямо удобство на играчите-левичари.</p>	

DEUTSCH

- SCISSOR-SWITCHES FÜR PERFEKTEN DRUCKPUNKT
- 8 AUSWIRKUNGEN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
- ANTI-GHOSTING-TECHNIK FÜR BIS ZU 19 TASTENEINGABEN GLEICHZEITIG
- LINKSHÄNDER-MODUS MIT TAUSCHBAREN WASD-/PFEILTASTEN

- FN-TASTEN-SHORTCUTS FÜR MULTIMEDIAFUNKTIONEN UND DEAKTIVIERUNG DER WINDOWS-TASTE
- RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

ESPAÑOL

- INTERRUPTORES DE TIJERA (SCISSOR SWITCHES)
- BACKLIGHT DE 8 COLORES
- TECLAS ANTI-GHOSTING
- INTERCAMBIO DE FUNCIONES ENTRE TECLAS DE DIRECCION Y WASD
- ATAÑOS DE TECLADO
- PIES DE GOMA ANTIDESLIZANTES

HUNGARIAN

- OLLÓS MECHANIKA
- 8 SZÍNŰ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- ANTI-GHOSTING TECHNIKÓLÓGIA
- WASD ÉS KÚRZOR NYILAK FELCSRÉLÉSE
- GYORSFUNKCIÓK
- CSÚSZÁSMENTES GUMITALPAK

PORTUGUÊS

- ESTRUTURA DE TESOURA
- BACKLIGHT DE 8 CORES
- TECLAS ANTI-GHOSTING
- TECLAS WASD & CURSOR INTERCAMBIÁVEIS
- TECLA DE ATALHOS
- PE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE

POLISH

- PRZEŁĄCZNIKI TYPU SCISSOR DLA CICHEJ PRACY I SZYBSZEJ REAKCJI
- 8 KOLORÓW PODSWIETLENIA
- ANTI-GHOSTING 19 KLAWISZY WCIŚNIĘTYCH JEDNOCZEŚNIE
- MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY FUNKCJI KLAWISZY WASD I STRZAŁEK (DLA GRACZY LEWORECZNYCH)
- SKRÓTY KLAWISZOWE (KLAWISZE FUNKCYJNE)
- GUMOWE STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE

РУССКИЙ

- SCISSOR МЕХАНИЗМ КЛАВИАТУРЫ
- 8 ЦВЕТОВ ПОДСВЕТКИ
- ФУНКЦИЯ АНТИ-ФАНТОМНЫХ НАЖАТИЙ
- ОБМЕН КЛАВИШ И КЛАВИШ СО СТРЕЛКАМИ
- ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕЗИНОВАЯ ОСНОВА

한국어

- SCISSOR 구조
- 8가지 색 BACKLIGHT
- 안티 고스팅 키
- WASD & 화살표 키 교환
- 단축키
- 미끄럼 방지 고무 스펀드

FRANÇAIS

- SWITCHS SCISSOR
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE 8 COULEURS
- TECHNOLOGIE ANTI GHOSTING
- WASD & ARROW KEY EXCHANGE – FLÈCHES TOUCHES INTERCHANGEABLES
- TOUCHES DE RACCOURCIS
- PATINS ANTI-DÉRAPANTS

日本語

- SCISSORシャーシ
- 8色LED/バックライト付き
- アンチゴースト機能
- WASD&矢印キー切替機能
- ショートカットキー
- 滑り防止機能のラバーストップパー

ITALIANO

- CONNETTERE LA PRESA USB AL PC.
- IL VOSTRO DEVICE È PRONTO PER ESSERE UTILIZZATO.

中文

- 剪刀式按键结构
- 8种背光选择功能
- 防鬼键设计
- WASD与方向键可相互切换
- 多功能快捷键
- 防滑橡胶脚垫

МУЛТИМЕДИЙНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ


FN + / / / / / /

РАЗМЯНА НА КЛАВИШИТЕ WASD И СТРЕЛКИТЕ

FN + **W**

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА /ИЗКЛ.

FN + / /



FN КЛАВИШ

FN

АНТИ ГОСТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ НА КЛАВИШИТЕ

WIN-LOCK


FN + **LOCK**

КЛАВИШ НА ПОДСВЕТКАТА 8 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА

FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

АНТИ ГОСТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ НА КЛАВИШИТЕ

19 антигостинг клавиша позволяват да ги натискате едновременно и да получите правилната интерпретация





АНТИ ГОСТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ НА КЛАВИШИТЕ

<p>Дъга 1</p> <p>FN + 1</p>	<p>Дъга 2</p> <p>FN + 2</p>	<p>Дишаш</p> <p>FN + 3</p>	<p>Вълна</p> <p>FN + 4</p>	<p>Постоянен</p> <p>FN + 5</p>	<p>Ритъм</p> <p>FN + 6</p>	<p>Къстомизиран</p> <p>FN + 7</p>	<p>Вълничка</p> <p>FN + 8</p>
<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>	<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>	<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>	<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>	<p>Промяна на цвета</p> <p>FN + % 5</p>	<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>	<p>Как да къстомизираме фоновия цвят</p> <p>1. While pressing the FN key, press 7 twice, the keyboard will flash white light twice.</p> <p>2. FN + (Arrow key) to change the backlight zone color</p> <p>FN + 4 + ? (Arrow key) to change the backlight zone</p> <p>total 6 zone</p>	<p>Скорост на подсветката</p> <p>FN + PgUp / PgDn</p>
<p>Посока на подсветката</p> <p>FN + (Arrow key)</p>	<p>Посока на подсветката</p> <p>FN + (Arrow key)</p>		<p>Посока на подсветката</p> <p>FN + (Arrow key)</p>		<p>Посока на подсветката</p> <p>FN + (Arrow key)</p>		<p>Посока на подсветката</p> <p>FN + (Arrow key)</p>

РАЗМЯНА НА КЛАВИШИТЕ WASD <-> СТРЕЛКИ

Клавишна комбинация с FN клавиша разменя клавишите WASD със стрелките, за играчите-левичари.



УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА

- Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение и др.).
- Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъгване, преместване, натиск, опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умишлено повреждане и др.).
- Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
- Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура, които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
- Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
- Гаранционният срок е изтекъл.
- Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
- Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител на COUGAR.
- Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било производител без оторизация от COUGAR.
- Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
- Хартиният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

- Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройства за поддръжане на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
 - COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за предотвратяване на бедствия.
 - Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
 - COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди, или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR.
 - Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
- Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящото ръководство е създадено от CompuCase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на CompuCase Enterprise.

COUGAR® е регистрирана марка на CompuCase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици.

CompuCase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

COUGAR VANTAR геймърска клавиатура
Ръководство на потребителя

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows 7, Windows 8, Windows 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ	COUGAR VANTAR геймърска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Наименование на продукта	COUGAR VANTAR геймърска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Преключатели на клавишите	Ножицини преключатели	Дължина на кабела	1,6 m
Анти гостинг клавиши	19 клавиша	Размери	132(Д) X 445(Ш) X 20(В) mm
Подсветка	8 ефекта на подсветката	Тегло	600g

Горните спецификации могат да варират за отделните страни и региони.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукт: COUGAR VANTAR геймърска клавиатура: 2 години гаранция

Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези права могат да бъдат различни.

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР

Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.

Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да бъде с поставен печат на магазина).

Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).



MSIP-REI-CEE-COUGAR VANTAR
D63088
Всички други регистрирани търговски марки принадлежат на съответните собственици.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА

Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на датата на производство, и двата начина са описани по-долу)

- A. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на производство.
Например, S/N: H1702000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.
- B. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата по-долу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на производство.
Например, S/N: DAG02REV1000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например, AG = 17 = 2017 год

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compuCaseusa.com
<https://cougargaming.com/support/contact/upload/>

CompuCase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606
Service E-Mail:service@cougargaming.com

МПовече информация ще откриете на cougargaming.com

تعليمات التركيب و الأمان:

- يُنصح بعد البقاء دون تغيير وضعية البنين لساعات طويلة.
- لا تستخدم لوحة المفاتيح على الأرض، وراعيك اسندهما على المكتب.
- التزم بالوضعية الصحيحة و البريعة عند استخدام لوحة المفاتيح.
- يجب التأكد من توصيل كافة التوصيلات بالشكل الصحيح.
- احفظ الجهاز بعيداً عن مصادر المياه و الرطوبة.
- افضل التيار الكهربائي فوراً في حالة الاشتباه بوجود التماس.
- تأكد بأن مصدر الطاقة لديك مناسب لما يحتاجه هذا الجهاز.

CompuCase Enterprise Co.,Ltd.
All rights reserved.

Made in China