

展开尺寸	290X95MM
成型尺寸	145X95MM
材质要求	108G铜版纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	书钉
页码数(页)	4页(成型)

F&D 奋达科技		时间	20161024	订单号	自然切入
品牌	F&D	公司型号	R30BT	客户型号	R30BT
版本	A0	设计内容	说明书	料号	17.7.030.0837
电子软		结构声		PLM文档编号	
设计者	杨改改	标准化		项目经理	
复核		业务		产品经理	
				核准	



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Никога не бутайте предмети от каквото и да е вид (игли, щипки за коса, монети, насекоми) в тази система.
- Не поставяйте системата във влажни условия, предотвратявайте навлизането на влага и прах. (Не поставяйте вази за цветя и други предмети върху него).
- Предпазвайте системата от нагряване. (Не инсталирайте системата в близост до източници на топлина и я предпазвайте от пряка слънчева светлина).
- Не използвайте бензин, алкохол и други разтворители при почистване, тъй като те могат да повредят оцветената повърхност. Почиствайте само със суха мека кърпа.
- За да избегнете токов удар и други злополуки, никога не отваряйте задния капак за ремонт без никакви професионални указания.
- Изключете захранването и извадете щепсела от контакта, когато системата не работи.

Забележка:

Спецификациите могат да бъдат променени без предварително уведомление.

Разположение

- Поставете високоговорителите симетрично спрямо потребителите, които ги слушат на разстоянието не по-малко от един метър.
- Поставете колонките на разстояние от стени и други предмети не по-малко от 20-30см

Ръководство за инсталиране и експлоатация

- А. Преди да свържете колонките уверете се, че високоговорителят е изключен.
- В. Свържете високоговорителите със свързващия кабел.
- В. Поставете входния сигнален кабел (RCA гнездо) във входния порт на задния панел, а другият край - в изходния порт на вашия компютър, MP3 и т.н.
- D. Включете кабела към контакта.
- D. Настройте копчетата за сила на звука до минимум, завъртете бутона за захранване отстрани на главния високоговорител.
- F. Регулирайте копчето за сила на звука до необходимия обем.
- G. Настройте копчетата TREBLE и BASS до желаното ниво.

Bluetooth режим

1. Активирайте „Bluetooth“ на вашето устройство и потърсете „Fenda R40BT“. Въведете „0000“, ако устройството ви поиска ПИН код.
2. След успешното свързване, светодиодът светва ярко синьо и системата е готова за възпроизвеждане на музика. Препоръчваме да регулирате подходящата сила на звука, преди да пуснете музика.

Забележка: След превключване на Bluetooth устройството автоматично ще търси Bluetooth устройство и ще се свърже, ако устройството е свързано преди. Ако не можете да намерите вдвоено устройство, то ще премине автоматично в режим на вдвоение и синият светодиод ще мига бързо. Bluetooth устройството трябва да активира функцията „Bluetooth“ по време на вдвоение и търсене на „Fenda R30BT“.


Сдвояване на Bluetooth устройство, поддържащо NFC

Ако вашето Bluetooth устройство поддържа комуникация в близост до полето (NFC), уверете се, че функцията NFC е активирана. Докоснете NFC на вашето Bluetooth устройство и доближете до R30BT, за да се свържете автоматично.

Забележка: Ако телефонът ви има поддръжка за NFC, но работи с операционна система под Android 4.1, ще трябва да изтеглите NFC Bluetooth APP от Google play или подобен онлайн магазин.

Функции на страничния контролен панел:



1. Копче за сила на звука:
 - а. Включете захранването и регулирайте силата на звука: Настройте копчето за силата на звука и контролирайте нивото на звука
 - б. Натиснете кратко, за да превключите между режим Bluetooth или AUX.
 - в. При продължително натискане, влизане в режим на вдвоение, синият светодиод ще мига бързо.
2. Treble копче: контролиране на високите нива
3. Bass копче: контролиране нивото на басите
4. Гнездо за слушалки



Remote Control key buttons function:

Bluetooth режим :

1. Натиснете кратко, за да влезете в режим BT
2. Натиснете дълго, за да влезете в режим на вдвоение.
3. Volume increase - увеличаване на звука
4. Натиснете кратко, за да изберете предишна песен в режим BT.
5. Кратко натискане за пускане/пауза
6. Volume decrease - намаляване на звука
7. Standby: кратко натискане за включване/изключване
8. Кратко натискане за включване и изключване на звука
9. AUX: Кратко натискане, за режим AUX, LED индикатора свети в зелено
10. Натиснете кратко, за да изберете следваща песен в режим BT.



(Диаграма за свързване)

Съдържание на пакета

- Колонки ----- 1set
- Ръководство ----- 1pc
- Сигнален кабел ----- 2pcs
- Свързващ кабел ----- 1pc
- Дистанционно ----- 1pc

Спецификации

Output power -----25W x2
Voltage supply -----220-240V~50/60Hz 0.3A

Speaker units
woofer -----4"
tweeter -----1"

Impedance ----- 8Ω

Frequency Response -----30Hz~20KHz

Product dimensions ----W160xD205xH280mm
Product net weight -----6.3kg