

展开尺寸	400X130MM
成型尺寸	200X130MM
材质要求	80G书写纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	对折
页码数(页)	4页(成型)

F&D 奋达科技		时 间	20130503	订 单 号	FE13091
品 牌	F&D	公司型号	R50	客户型号	R50
版 本	A0	设计内容	说明书	料 号	17.7.030.0274
电 子 软 件		结 构 声		PLM文档编号	
设计者	周震	标 准 化		项 目 经 理	
复 核		业 务		产 品 经 理	
				核 准	


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Никога не бутайте предмети от какъвто и да е вид (игли, щипки за коса, монети, насекоми) в тази система.
- Не поставяйте системата във влажни условия, предотвратявайте навлизането на влага и прах. (Не поставяйте вази за цветя и други предмети върху него).
- Предпазвайте системата от нагряване. (Не инсталирайте системата в близост до източници на топлина и я предпазвайте от пряка слънчева светлина).
- Не използвайте бензин, алкохол и други разтворители при почистване, тъй като те могат да повредят оцветената повърхност. Почиствайте само със суха мека кърпа.
- За да избегнете токов удар и други злополуки, никога не отваряйте задния капак за ремонт без никакви професионални указания.
- Изключете захранването и извадете щепсела от контакта, когато системата не работи.

Забележка:
Спецификациите могат да бъдат променени без предварително уведомление.

2.0 Multimedia Speaker 2.0

R50




Volume Knob
Treble Knob
Bass Knob

Locating

- Поставете високоговорителите симетрично спрямо потребителите, които ги слушат на разстоянието не по-малко от един метър.
- Поставете колонките на разстояние от стени и други предмети не по-малко от 20-30см
- Поставете AS далеч от телевизора, тъй като е възможно изкривяване на картината при свръхчувствителни монитори и телевизори.

Ръководство за инсталиране и експлоатация

- Преди свързване се уверете, че всички компоненти са изключени.
- Свържете високоговорителите със свързващия кабел.
- Поставете входния сигнален кабел (RCA гнездо) във входния порт на задния панел, а другият край - в изходния порт на вашия компютър, MP3 и т.н.
- Включете конектора към контакта.
- Нагласете копчетата за сила на звука до минимум; завъртете бутона за захранване отстрани на главния говорител.
- Регулирайте копчето за сила на звука до необходимия обем.
- Настройте копчетата TREBLE и BASS до желаното ниво.
- Забележки: Aux1 и Aux2 са успоредни.



(Figure)

Съдържание на пакета:

- Колонки----- 2 pcs
- Ръководство----- 1pc
- Сигнален кабел----- 1pc
- Свързващ кабел ----- 1pc

Спецификации

- Output power -----31W x2
- Voltage supply -----220-240V AC 50/60Hz
- Speaker units
woofer -----5.25"
- tweeter -----1"
- Impedance ----- 40hm
- Frequency Response -----20Hz~20KHz
- Dimensions -----W170xD210xH310mm
- Net weight -----6.2kg