


The Three Plus



Klipsch®




СЪДЪРЖАНИЕ

- 1 - ВЪТРЕ
- 2 - НАСТРОЙКА
- 3 - КОНТРОЛИ
- 4 - ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ИЗТОЧНИК
- 5 - СВЪРЗВАНЕ - BLUETOOTH
- 6 - СВЪРЗВАНЕ - АНАЛОГОВ RCA 7 - СВЪРЗВАНЕ - USB-C
- 8 - СВЪРЗВАНИЯ - ПЛАТКА
- 9 - СЪЧЕТАВАНЕ НА РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ
- 10 - ВРЪЩАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ
- 11 - ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ


КАКВО СЪДЪРЖА



Захранващ
кабел



КОНТРОЛИ



1

Индикатор за
захранване/изт
очник

2

Мултифункционален бутон


3

Регулатор на силата
на звука

4




Бутон за допълнителни
функции

ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ИЗТОЧНИК




СИН= Bluetooth® вход	ЧЕРВЕНО= Оптичен вход
БЯЛО= USB-C устройство	ЖЪЛТ= USB-C палец
РОЗОВО= Фоно/линеен вход	


СВЪРЗВАНЕ - BLUETOOTH®







СВЪРЗВАНЕ - АНАЛОГОВ RCA



СВЪРЗВАНЕ - ПЛАТФОРМА - ВХОД





СВЪРЗВАНЕ - USB-C




СВЪРЗВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ

- 1 Натиснете два пъти бутона за помощни функции*




- 2 Мигащо синьо/бяло



Мигащо синьо/бяло


- 3 Мигащо синьо x3



Мигащо синьо x3

*Само при Bluetooth вход.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ




1

Задръжте 5
секунди

***ЗАБЕЛЕЖКА** Фабричното възстановяване ще изчисти историята на Bluetooth® едвояванията

2

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ЗАВОДСКИ НАСТРОЙКИ“





Фабрично възстановяване

KLIPSCH CONNECT ПРИЛОЖЕНИЕ



Изтеглете приложението Klipsch Connect за смартфони, за да получите достъп до функции като: виртуално дистанционно управление, EQ, нощен режим, актуализации на продукта и поддръжка.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ



* ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО КЪРТИ ОТ МИКРОФИБРА

*

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
2. ЗАПАЗЕТЕ тези инструкции.
3. СЪБЛЮДАВАЙТЕ всички предупреждения.
4. СЛЕДВАЙТЕ всички инструкции.
5. НЕ използвайте този уред в близост до вода.
6. ПОЧИСТАВАЙТЕ САМО със суха кърпа.
7. НЕ запушвайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. НЕ инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. НЕ нарушавайте безопасността на поларизирания или заземен тип щепсел. Поларизираният щепсел има два контакта, единият от които е по-широк от другия. Заземителният щепсел има два контакта и трети заземителен извод. По-широкият контакт или третият извод са предвидени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва на контакта, се обърнете към електротехник за подмяна на остарял контакт.
10. ПАЗЕТЕ захранващия кабел от стъпване или прищипване, особено в щепсели, удобни контакти и мястото, където излизат от уреда.
11. Използвайте САМО приставки/аксесоари, посочени от производителя.
12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО с количка, стойка, триножник, скоба или маса, посочени от производителя, или продадени заедно с уреда. Когато се използва количка, бъдете внимателни при преместване на комбинацията от количка и уред, за да избегнете наранявания от преобръщане.
13. ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда от електрическата мрежа по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълъг период от време.
14. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден по някакъв начин.

начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята течност или предмети, паднали в уреда, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.

15. НЕ излагайте уредна кабели или пръски и се уверете, че върху уреда няма предмети, пълни с течности, като вази.
16. За да изключите напълно уреда от електрическата мрежа, извадете щепсела от контакта.
17. За да изключите уреда от електрическата мрежа, извадете щепсела от контакта.
18. НЕ претоварвайте контактите или удължителите над номиналната им мощност, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.



Удивителният знак в равноностран триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, придружаваща продукта.



Символът на мълния на върха на стрела в равноностран триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизоллирано, опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от токов удар за хората.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте открити източници на пламък, като например



свещи – трябва да се поставят върху продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте! Опасност от токов удар. Напрежението в това оборудване е опасно за живота. Вътрешните части, които могат да бъдат поправени от потребителя. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

Поставете оборудването в близост до основен източник на захранване и се уверете, че имате лесен достъп до претъсвача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е предназначен за работа САМО с променливо напрежение, посочено на задния панел или в комплекта на захранващия блок на продукта. Работа с напрежение, различно от посоченото, може да доведе до необратими повреди на продукта и да анулира гаранцията на продукта. Използването на адаптери за променливо напрежение се препоръчва с повишено внимание, тъй като те могат да позволят включването на продукта към напрежения, за които продуктът не е проектиран да работи. Ако продуктът е снабден с подвижен захранващ кабел, използвайте само кабел от типа, предоставен с продукта, или от вашия местен дистрибутор и/или търговец на дребно. Ако не сте сигурни за правилното работно напрежение, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор и/или търговец на дребно.

Устройството е предназначено за употреба в тропичен и субтропичен или умерен климат.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСК

Има право да носи маркировка CE; Отговаря на Директива 2014/35/ на Европейския съюз за ниско напрежение.

ЕС; Директива 2014/30/ЕС на Европейския съюз за електромагнитна съвместимост; Директива 2011/65/ЕС на Европейския съюз за ограничаване на опасните вещества; Директива 2012/19/ЕС на Европейския съюз за отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз за екологично проектиране; Директива 2006/121/ЕО на Европейския съюз за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH); Директива 2014/53/ЕС на Европейския съюз за радиооборудване (RED).

С настоящото Klipsch Group Inc. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Можете да получите безплатно копие от Декларацията за съответствие, като се свържете с вашия дистрибутор, търговец или централния офис на Klipsch Group, Inc. Информация за контакт можете да намерите тук: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ WEEE

Забележка: Този знак се отнася само за страни от Европейския съюз (ЕС) и Норвегия.



Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази етикетка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Той трябва да се депозира в подходящо съоръжение, което позволява възстановяване и рециклиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC EMC

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и
- (2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиовръзките. Въпреки това, не може да се гарантира, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемане на радио или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
 - Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 - Свържете оборудването към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 - Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
- Одобрен съгласно разпоредбите за проверка на FCC Част 15 като цифрово устройство от клас B.

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да използва това устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗЖИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛИ С FCC

Декларация за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени от FCC за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и тялото ви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С EMC В КАНАДА

Декларация на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада: Това устройство отговаря на изискванията на RSS на ISED за освобождаване от лиценз. Експлоатацията е обвързана с следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения; и
- (2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗЖИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛИ В КАНАДА

Декларация за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени от ISED за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и тялото ви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗЖИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛИ

Терминът „IC-“ пред номера на сертификата за радиосъответствие означава само, че са спазени техническите спецификации на Industry Canada.

ГАРАНЦИЯ ЗА АКТИВНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ/МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ

АНГЛИЙСКИ - ГАРАНЦИЯ – САЦ

Kirisch Group, Inc. (KGI) гарантира на пълноначалния купувач, че този продукт е без дефекти в материалите и изработката за период от една (1) година от датата на покупката, ако се използва и поддържа правилно. Ако този продукт се окаже дефектен по отношение на материала или изработката, KGI, по свое усмотрение, ще (а) поправи продукта или (б) ще замени продукта безплатно, без да се заплащат части или труд. Ако моделът на продукта вече не се предлага и не може да бъде ефективно поправен или заменен с идентичен модел, KGI по свое усмотрение може да замени устройството с акустичен издател с равностойна или по-висока стойност. В някои случаи може да се наложи модифициране на монтажната полемичност, когато се замества с нов модел. KGI не поема отговорност за такива модификации. За да получите ремонт или замена съгласно условията на тази гаранция, моля, първо се обърнете към дистрибутора, ако е възможно, и той ще Ви насочи съответно за ремонт или замена. Ще Ви бъде поискано да представите копие от оригиналната реализация.

Разходите за връщане за замък/ремонт са изцяло за сметка на пълноначалния купувач. Ограничения:

- Тази ограничена гаранция не покрива повреди на продукта, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, злоупотреба, инцидент, небрежност, неправилно боравене или износване от нормална употреба или влошаване на околната среда.
- Тази ограничена гаранция не покрива косметични повреди, включително повреди на борта, или последващи повреди на други компоненти или помещения, които могат да възникнат по какъвто и да е причина в резултат на неизползваемост на продукта.
- Тази ограничена гаранция е невалидна за продукти, които не се използват в съответствие с инструкциите на KGI.
- Тази ограничена гаранция е невалидна за продукти с променени или липсващи серийни номера и за продукти, които не са закупени от авторизирани дистрибутори.
- Тази ограничена гаранция се прекратява, ако продадете или по друг начин превърните този продукт на трета страна.

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ПРЕДСТАВЯ ОТДЕЛНИНИ ЗАКОНИ ПРАВА, А ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТА, КУРСДИКЦИЈАТА ИЛИ СТРАНАТА, ОТГОВОРНОСТТА НА КТО ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТИ В ХАРИДЕРА Е ОГРАНИЧЕНА ДО ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ, КАКТО Е УКАЗАНО В НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ. ВОЛНИКИ ИЗКЛЮЧИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩИ СЕ ДО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВНОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СА ОГРАНИЧЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО ДО СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ. НИКОИ ЩАТИ, КУРСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. ТАКА ЧЕ ТАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНОСЯТ ЗА ВАС, КОИ НЕ ПРИЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПЕЧАТКИ, КОСОВНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ШЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТЕЖИ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ЗА ШЕТИ ИЛИ ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА НАЛИЧИ ЗА УПОТРЕБА, МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ЗА КОЯТО КТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА, НМА ДА ПРЕВИШАВА СМАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРЕТЕЖИТА. НИКОИ ЩАТИ, КУРСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПЕЧАТКИ, КОСОВНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ШЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОГОВОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНОСЯТ ЗА ВАС.

ГАРАНЦИЯ ИЗВЪН САЦ

Гаранцията на този продукт е в съответствие с приложимото законодателство, когато се продава на потребител извън Съединените щати. За да получите приложимо гаранционно обслужване, моля, свържете се с дистрибутора, от когото сте закупили този продукт, или с дистрибутора, който е доставил този продукт.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, ИНДИАНАПОЛИС, ИН, САЩ



210-149561



©2023, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Voxix International Corporation.
Klipsch и Keepers of the Sound са търговски марки на Klipsch Group, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Думата „dB“ е регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тази марка от Klipsch Group, Inc. е по лиценз.

V04 - 230719