

Безжична клавиатура и мишка Combo

Ръководство на потребителя



EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU


contact@support.mi.com

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Общ преглед на продукта

Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo използват безжична технология 2,4 GHz. Просто свържете нано приемника към компютъра и можете да започнете да използвате мишката и клавиатурата. С минималистичен дизайн, безжичната мишка и клавиатурата са удобни за употреба и правят работното ви място чисто и спретнато.

Съдържание на опаковката



Keyboard × 1



Mouse × 1



Nano Receiver × 1
(Inside the Mouse)

Клавиатура × 1

Мишка × 1


Нано приемник × 1
(вътре в мишката)

Ръководство × 1


Гаранционна бележка
× 1

Начин на употреба


1. Извадете нано приемника от мишката и го включете в USB порта на компютъра.



2. Поставете две батерии AAA съответно в отделенията за батерии на клавиатурата и мишката. След това включете мишката.



Отделение за батерия = Battery Compartment



Отделение за батерия = Battery Compartment | Отделение за нано приемник = Nano Receiver Compartment

3. Клавиатурата и мишката са готови за употреба, когато компютърът ви извести за успешна инсталация.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функциите може да варират поради подобрения.

Описание на функциите и индикаторите на клавиатурата

Комбинации с клавиш Fn

Изображенията на клавишните комбинации са посочени в оригиналния документ.

Keyboard Function & Indicator Description

Fn Key Combinations

Key Combination	Function
 + 	Mute
 + 	Volume -
 + 	Volume +
 + 	Open projector modes
 + 	Play previous track
 + 	Play/pause


Key Combination	Function
 + 	Play next track
 + 	Open task views & desktops
 + 	Open "This PC"
 + 	Open Calculator
 + 	Open mailbox
 + 	Return to desktop

Легенда за клавишни комбинации (Fn+)

Клавиш	Функция	
Fn + F1	Без звук (Mute)	
Fn + F2	Намаляване на звука	
Fn + F3	Увеличаване на звука	
Fn + F4	Режим на проектора	
Fn + F5	Предишна песен	
Fn + F6	Възпроизвеждане/Пауза	
Fn + F7	Следваща песен	
Fn + F8	Изгледи на задачи и работни плотове	
Fn + F9	Отваряне на "Този компютър"	
Fn + F10	Отваряне на Калкулатор	
Fn + F11	Отваряне на пощенска кутия	
Fn + F12	Връщане на работния плот	

Описание на индикаторите

Клавиатура — индикатори




Num = Num Lock | CapsLock = Caps Lock | ScrLk = Scroll Lock | Battery = Батерия

Статус на индикатора	Цвят	Статус на клавиатурата	Продължителност
Num Lock индикатор — включен	Бяло	Num Lock е активиран	3 секунди
CapsLock индикатор — включен	Бяло	Caps Lock е активиран	3 секунди
ScrLk индикатор — включен	Бяло	Scroll Lock е активиран	3 секунди
Индикатор за батерия — мига	Оранжево	Ниско ниво на батерията	3 секунди

След поставяне на батерията, Num, CapsLock и ScrLk индикаторите ще светнат едновременно за 3 секунди и клавиатурата ще бъде готова за употреба. При използване на плоска батерия или при ниско ниво на батерията след събуждане от режим на заспиване, индикаторът за батерия ще мига за 3 секунди. Моля, заменете батерията своевременно.

Мишка — индикатор



Индикатор за батерия = Battery Indicator

При ниска батерия, индикаторът ще мига в оранжево в продължение на 10 секунди при включване или събуждане на мишката от режим на заспиване.

Забележка: Мишката използва енергоспестяващ дизайн и при неизползване автоматично влиза в режим на заспиване. Животът на батерията зависи от работната среда и натоварването. Като цяло животът на батерията може да надхвърли четири месеца.

Безопасност и предупреждения при батерии

- Използвайте само батерии, одобрени от производителя. Замяната с неправилен тип може да наруши защитата и да причини пожар или дори експлозия.
- Пазете батерията далеч от източници на топлина като пряка слънчева светлина, микровълнова фурна или ел. фурна, тъй като може да доведе до изтичане на запалим газ или дори до експлозия.
- Не разглобявайте, удряйте, смачквайте или режете батерията — може да причините взрив.
- Не излагайте батерията на изключително ниско налягане — може да я накарате да избухне или да изтекат запалими течности или газове.
- Спрете незабавно употребата при всяко подуване.
- Не поглъщайте батерията — опасност от химически изгаряния.
- Ако смятате, че батерията може да е погълната или поставена в тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Спрете да използвате устройството, ако отделенията за батерии не са затворени надеждно. Пазете ги далеч от деца.
- Пазете нови и използвани батерии далеч от деца.
- Не изхвърляйте батериите като битови отпадъци. Изхвърляйте ги безопасно съгласно местните закони и разпоредби.

Спецификации

Наименование	Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo
Модел (Мишка)	XMWXS01YM
Модел (Нано приемник)	DXMWXS01YM
Модел (Клавиатура)	WXJ501YM
Свързаност	Безжична 2,4 GHz
Поддържана ОС	Windows 10
Номинален вход	1,5V = 50 mA (Клавиатура); 1,5V = 50 mA (Мишка)
Материали	ABS, метали и др.
Брой клавиши	104
Нетно тегло (без батерии)	516 g (Клавиатура); 62 g (Мишка)
Размери	436,5 × 127,5 × 27,5 mm (Клавиатура); 113 × 60 × 36 mm (Мишка)
Работна температура	0°C до 40°C
РЧ спецификация	2,4G / 2408–2474 MHz / Макс. изходна мощност: 0 dBm

Регулаторна информация за съответствие

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Beijing Yueme Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип XMWXSБ01YM (Mouse) / DXMWXSБ01YM (Nano Receiver) / WXJ501YM (Keyboard) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за ОЕЕО и рециклиране



Всички продукти, носещи този символ, са електрически и електронни устройства (ОЕЕО) по смисъла на Директива 2012/19/ЕС и не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Вместо това, трябва да защитите здравето на човека и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За повече информация относно местонахождението и условията на тези събирателни пунктове се обърнете към местните власти или магазина, от който сте закупили продукта.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Beijing Yueme Technology Co., Ltd. (компания от екосистемата Mi)

Адрес: Room C608, Building No. B-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology Park Phase I, No. 66, Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing, China