

# Mi Selfie Stick Tripod

Ръководство на потребителя

Модел: XMZPG01YM

## Начин на употреба

### Монтиране на Bluetooth дистанционното


Отворете опаковката и монтирайте Bluetooth дистанционното в гумения слот на селфи стика.

### Сдвояване чрез Bluetooth

Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на телефона ви. Потърсете и намерете "XMZPG" в списъка с Bluetooth устройства за сдвояване. Когато индикаторната светлина на Bluetooth дистанционното светне в синьо, сдвояването е завършено.

### Отваряне на телефонния държач

Дръжте селфи стика с лицевата страна нагоре и издърпайте надолу на 90°, за да отворите телефонния държач. Завъртете телефонния държач на 180° хоризонтално, за да го насочите към вас.




*Дръжте бутона на камерата обърнат нагоре.*

### Фиксиране на телефона

Завъртете телефонния държач в желаната позиция, разтегнете пръта и фиксирайте телефона си в телефонния държач.

## Използване на статива

Отворете статива отдолу и го поставете върху равна повърхност.



Телефонният държач поддържа въртене на 360°. Съвместим с телефони с ширина 56–89 mm.

Разтегателен прът = Extendable Rod

## Отделяемо Bluetooth дистанционно

- Bluetooth дистанционното е отделяемо, а безжичният му обхват покрива 10 m.
- Зарядният порт се намира в горната част на Bluetooth дистанционното.

## Функции

| Функция                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth наименование</b> | XMZPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Зареждане</b>              | Индикаторната светлина на бутона на камерата мига в червено, когато батерията е слаба — заредете незабавно. Светлината е червена по време на зарядане и се превръща в синя след пълно зареждане.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Камера</b>                 | Индикаторната светлина на бутона на камерата светва в синьо при натискане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Снимане</b>                | Натиснете бутона на камерата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Включване за сдвояване</b> | За да включите Bluetooth дистанционното, натиснете и задръжте бутона на камерата за 2 секунди, докато светлината мигне 3 пъти, след което отпуснете бутона. Устройството ще се опита да се сдвои. При мигане на синята светлина то чака за сдвояване. Натиснете и задръжте бутона за повече от 1 секунда (в рамките на 2 минути), за да влезете в режим на сдвояване — светлината ще мига в синьо. |
| <b>Изключване</b>             | Натиснете и задръжте бутона на камерата за 3 секунди. Индикаторната светлина е синя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сдвоено</b>                | Индикаторната светлина е синя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>За сдвояване</b>           | Индикаторната светлина мига в синьо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Режим на заспиване</b>     | Ако не успее да се сдвои с устройство след включване, Bluetooth дистанционното влиза в режим на заспиване след 10 минути. Индикаторната                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | светлина спира да мига и се намалява до 20% яркост. Дистанционното не се изключва в режим на заспиване.                                                                                                                                             |
| <b>Изход от режим на заспиване</b> | Натиснете бутона на камерата, за да излезете от режима на заспиване. Яркостта се възстановява до 100% и дистанционното се свързва отново с последното свързано устройство. При неуспех индикаторната светлина мига в синьо в очакване на сдвояване. |
| <b>Загубена връзка</b>             | При загуба на Bluetooth връзката с телефона поради голямо разстояние или друга причина дистанционното влиза в режим на заспиване.                                                                                                                   |

## Сдвояване и снимане

Заредете първо селфи стика, след това сдвоете с телефона си, или заредете селфи стика след сдвояването. Функцията за снимане на селфи стика може да работи нормално.



**FCC ID: 2AJ7P-ZPG01YM**

Работна честота: 2402–2480 MHz

Максимална изходна мощност:  $\leq 20\text{mW}$

## ЕС Декларация за съответствие

С настоящото Xiaomi Communications Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип Mi Selfie Stick Tripod е в съответствие с приложимите Директиви и Европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Информация за ОЕЕО

Продуктите, носещи този символ, са електрически и електронни устройства (ОЕЕО) по смисъла на Директива 2012/19/ЕС. Вместо да изхвърляте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване заедно с битовите отпадъци, моля опазете здравето на човека и околната среда, като ги предадете в местен събирателен пункт за рециклиране. Обърнете се към местните органи на власт за повече информация относно условията на тези събирателни пунктове.

Производителят декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

## Предупреждение

- Риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.
- Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, механичното смачкване или нарязване може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или до изтичане на запалима течност или газ.
- Излагането на батерия на изключително ниско налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Продуктът е в съответствие с разпоредбите на Обединеното кралство. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**Модел: XMZPG01YM**

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Beijing Yueme Technology Co., Ltd. (компания от екосистемата Mi)

Адрес: Стая C608, Сграда No.B-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology Park Phase I, No. 66, Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing, China

За допълнителна информация посетете: [www.mi.com](http://www.mi.com)

**EU REP.**

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

**UK REP.**

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

