


# РЪКОВОДСТВО (BG)

W10 Смарт Часовник

## Разглобяване/сглобяване на каишката

Натиснете бутона за премахване, повдигнете каишката и пуснете бутона за премахване, както е показано на фигурата. Можете да поставите нова каишка, като действате в обратната посока.



Зарядно напрежение: 5V

Големина на екрана: 1.69 inch

Време, необходимо за пълно зареждане: 3 hours

Капацитет на батерията: 290 mAh

Живот на батерията: 5 дни

Водоустойчивост: IP68

Bluetooth версия: BLE5.2

Материал на екрана: Стъкло

Ширина на каишката: 20mm

Допустима температура на опериране: -10 C -50 C



## Управление



### 1 Бутон за включване - изключване

Функции при натискане:

- Осветяване на екрана.
- Връщане в началния интерфейс.
- Прекъсване/възобновяване на спортната дейност.

Функции при задържане:

- Включване/изключване на часовника.

### 2 Бутон за спорт

Функции при натискане:

- Осветяване на екрана.
- Влизане/излизане от интерфейса за спорт.

### 3 Touch Screen

- Задържете началния интерфейс, за да промените облика на екрана.
- Плъзнете, за да влезете в различните интерфейси на часовника.
- Натиснете, за да използвате дадена функция.
- Плъзнете екрана надясно, за да се върнете в предходния интерфейс.

## Забележка:

Разстоянието между телефона Ви и часовника не трябва да надвишава 10 метра. Ако връзката се прекъсне, обновете интерфейса на приложението.

## Начин на използване



### 1 Зареждане

Преди да използвате W10 за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчва се да използвате обикновено зарядно устройство със заряд над 5V.

•Поставете магнитното зарядно в магнитни зарядни точки на часовника.


•Докато часовникът се зарежда, прогресът на зареждане ще бъде изобразен на екрана.

•След като се уверите, че батерията е заредена до пълния ѝ капацитет, изключете устройството от зарядното.



3 Натиснете "QR" в горната дясна част на екрана и сканирайте QR кода на часовника, за да го свържете с двоице с мобилния си телефон.

4 Съгласете се с изискванията за съдвояване, позволете достъп на часовника до телефонния си указател и историята на повикванията си и завършете свързването.




### 2 Инсталиране на апликацията на GloryFit

Инсталирайте "GloryFit" през Вашия Apple Store/Google Play на мобилния си телефон или сканирайте QR кода отдясно.





### 3 Свързване




1 Включете Bluetooth-a на мобилния си телефон.

2 Отворете апликацията на GloryFit и влезте в "Device" интерфейса.



2 Отворете апликацията на GloryFit, влезте в "Device" интерфейса и натиснете "Add new device".

## Настройки



### •About

Тук ще намерите цялата информация относно устройството, включително име на устройството, име и версия на поддържащия Bluetooth.

### •Off

Можете да изберете да изключите часовника, за да го рестартирате.

### •Reset

Можете да изберете да нулирате часовника. Имайте предвид, че ако нулирате часовника, всички Ваши данни и настройки ще бъдат нулирани.

### •Dial

Плъзнете наляво или надясно, за да изберете облика на циферблата на часовника Ви.

### •Theme

Променете стила на интерфейса, като можете да изберете от подредба тип лист, пчелна пита или "Six-grid".

### •Bright

Изберете нивото на яркост на екрана на часовника.

### •Brightness

Можете да настроите времетраенето на яркостта на екрана според Вашите нужди.

### •QR code

Сканирайте QR кода, за да изтеглите апликацията на GloryFit или да свържете двете устройства.

YouTube

Сканирайте QR кода отдясно и следвайте инструкциите на видеото за успешно съдвояване на двете устройства



Видео ръководство: Свързване

## Ръководство за безопасност


Възможна е появата на алергична реакция при някои хора, породена от продължителен контакт на кожата с някои от материалите, използвани за направата на часовника. Това може да бъде причинено от алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнителни като пот и сапун или други. Ако имате известни кожни алергии, моля, обърнете специално внимание, когато носите часовника.



Ако часовникът се намокри, почистете го и го подсушете внимателно преди да го върнете на китката си.



Уверете се, че китката Ви е суха преди да сложите часовника си.



Не стягайте часовника си прекомерно.



Продължителното търкане и натиск на часовника върху ръката Ви дразни кожата. Давайте почивка на кожата си, като махате часовника си редовно.