

Кратко ръководство за употреба (BG)



Модел: W30

Зарядно напрежение: 5V

Размер на екрана: 1,91 inch

Продължителност на зареждането: 2-2,5 ч.

Капацитет на батерията: 300 mAh

Живот на батерията: 5-6 дни

Водоустойчивост: 10M

Bluetooth версия: BLE 5.3

Материал на екрана: Стъкло

Ширина на кашката: 22 mm

1

Използване


1 Зареждане

Преди да използвате W30 за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчва се да използвате обикновено зарядно устройство с напрежение над 5V, а не USB порт на компютър.

-Поставете магнитното зарядно устройство върху магнитните точки за зареждане на часовника.


-Докато часовникът се зарежда, на екрана ще се показва прогресът на зареждането.

-Когато батерията е напълно заредена, отстранете часовника от зарядното устройство.



3

Управление



1 Главен бутон

Натиснете за:

- Събуждане на екрана
- Връщане към началния екран
- Спиране/възобновяване на спортната програма
- Влизане в интерфейса на менюто

2 Бутон за спорт

Натиснете за:

- Събуждане на екрана
- Влизане/излизане от интерфейса за спорт

Задръжте за:

- Включване/изключване на часовника
- Рестартиране на часовника
- Нулиране на часовника
- 10-12 секунди за принудително рестартиране

3 Сензорен екран

- Задръжте началния екран, за да промените циферблата на часовника
- Пълзнете за преминаване между различните интерфейси
- Докоснете, за да влезете в дадена функция
- Пълзнете екрана надясно, за да се върнете към предишния интерфейс

Забележка:

Разстоянието между мобилния Ви телефон и часовника трябва да бъде по-малко от 10 метра. Опреснете интерфейса на мобилното приложение, ако връзката прекъсне.

2

2 Инсталирайте приложението Infowear на Вашия смартфон

Можете да изтеглите приложението Infowear от Apple Store/Google Play или да сканирате QR кодовете отляво.




3 Свързване на устройството




- ① Включете Bluetooth на телефона си

- ② Отворете приложението Infowear.

Влезте в раздела "Устройство" и докоснете "Натиснете, за да добавите Вашето устройство".



4



③
Докоснете и сканирайте QR кода на часовника за да го свържете с мобилния си телефон.

④
След като извършите свързването, изберете желания от Вас език на часовника.



Сканирайте QR кода отляво и следвайте видеото инструкциите, за да се свържете часовника.



ВИДЕО РЪКОВОДСТВО
ЗА СВЪРЗАНЕ

5

Настройки

- Brightness
- Ringtone Vibration
- Wrist Awake
- Bright Screen
- DND
- Menu View
- Auto Sports Detection
- About Calls
- Device Info
- QR Code
- Reboot
- Power Off
- Reset

-Яркост

Можете да настроите яркостта на часовника.

- Вибрация на melodията на зъвнене

Можете да зададете ниво на вибрация при получаване на предупреждение за всяко известие. Можете да също така да изберете да поставите часовника в безшумен режим.

- Събуждане на экрана

Включете функцията за събуждане на экрана и задайте автоматичното изключване на экрана според предпочитанията си.

- Намаляване на яркостта на экрана

Можете да настроите времето за намаляване на яркостта на экрана според Вашите предпочтения.

-Режим "Не беспокойте"

Можете да настроите продължителността на "Не беспокойте" на часовника си, като въведете началния и крайния час.

-Изглед на менюто

Можете да настроите главното меню според Вашите предпочтения.

-Телефонни разговори

Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете или премахнете възможността за получаване и приемане на Bluetooth повиквания.

-Информация за устройството

Тук ще намерите цялата информация, свързана с устройството, включително име на устройството, име и версия на Bluetooth-а.

-QR код

Сканирайте QR кода, за да се свържете часовника с приложението.

-Рестартиране

Можете да натиснете "Рестартиране", за да рестартирате часовника.

-Изключване

Можете да натиснете "Изключване", за да рестартирате часовника.

-Нулиране


Можете да изберете да нулирате часовника. Обърнете внимание, че ако изберете да нулирате устройството, всички Ваши данни и настройки ще бъдат изтрити.

Забележка:

Ще можете да получавате известия само когато часовникът Ви е свързан с приложението, Infowear е в активен режим на работа на телефона Ви, и режима за известяване в приложението е включен.




Активност




Известия



Стрес



Сърдечна дейност



Бързи настройки



Прогноза за времето



Кислород в кръвта

6

Важен наръчник за безопасност

Възможно е някои хора с алергична кожа да реагират, когато кожата им е изложена дълго време на материалите, използвани в часовниците. Това може да бъде причинено от алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнители като пот и сапун или други причинители. Ако имате известни кожни алергии, моля, обърнете специално внимание когато носите часовника.



Ако часовникът Ви се намокри, почистете го и го подсушете преди да го поставите отново на китката си.



Уверете се, че кожата Ви е суха преди да поставите часовника обратно на китката си.



Моля, не носете часовника си прекалено стегнат.



Продължителното търкане и натиск могат да раздразнят кожата, затова давайте почивка на китката си, като сваляте часовника редовно.